



Vor dem Zusammenbau ist von allen Acrylteilen die Schutzfolie zu entfernen. Diese ist beidseitig auf allen Acrylteilen angebracht.

Zuerst die Frontplatte 3 auf eine ebene Fläche ( Tisch ) legen und die Seitenteile 2 und die Deckplatte 1 einstecken. Jetzt kann die Deckplatte mit den Seitenteilen verschraubt und die Rückplatte 4 aufgelegt und ebenfalls verschraubt werden. Nun wird die Vitrine etwas über die Tischkante gezogen, so dass die Frontplatte von unten verschraubt werden kann.

Die Schrauben dürfen nur leicht angezogen werden.

### Bestandteile der Vitrine :

- 1 x Satz Schrauben für Haube und Ball-Ständer (20 x M2,5 Senkschraube, 20 x M2,5 Sechskantmutter)
- 1 x Satz Schrauben für den Boden (2 x Senkschraube M4 x 6mm, 2 x Hutmutter M4 x 7mm)

