

Zuerst empfiehlt es sich vor der Montage alle Schutzfolien von den Acrylteilen zu entfernen. Die Folien sind jeweils beidseitig angebracht. Nun verbinden Sie eine Deckplatte (1) mit den Seitenteilen (2). Hierzu verwenden Sie die kleinen M2,5 Senkschrauben und Sechskantmutter. Die Schrauben sollten nicht zu stark angezogen werden.

Im nächsten Schritt stecken Sie die zweite Deckplatte (1) auf die Seitenteile auf und verbinden diese nun ebenfalls mit Hilfe der Schrauben und Muttern.

Anschließend wird die Frontplatte (3) aufgesteckt und verschraubt. Nun wird der Blister eingelegt. Jetzt wird das Case durch Aufstecken und Verschrauben der Rückplatte (3) verschlossen.

