

1



Legen Sie alle Teile des Rahmens und das zu rahmende auf einer glatten Oberfläche vor sich ab.

2



Entfernen Sie die Schutzfolien von den Rahmenteilen (**beidseitig**).

4



Legen Sie die Rückseite des Rahmens auf die Oberfläche. Die Köpfe der Magnetstecker sollten dabei nach unten zeigen.

3



Stecken Sie die Magnetstecker in die Rückseite des Rahmens.

5



Nachdem Sie das Objekt auf der Rückseite des Rahmens ausgerichtet haben, legen Sie obere Rahmenplatte auf. Stecken Sie die restlichen Magnetpins ein ... und fertig!

Acrylpflege :

Zum Reinigen der Acrylteile reichen klares Wasser und ein feuchtes Tuch. Andere Reiniger können die brillante Oberfläche angreifen. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich einfach direkt an uns: info@sora.de

Ersatzteile :

5 x Magnetstecker 4mm lang mit **Nord** -> **Süd** Polarisierung
5 x Magnetstecker 4mm lang mit **Süd** -> **Nord** Polarisierung

Frontplatte und Rückplatte bei Rahmen ohne Wandaufhängung	Rückplatte für Rahmen mit Wand- aufhängung: quer	Rückplatte für Rahmen mit Wandaufhängung: hochkant
---	---	--

Ihr Magnetrahmen sieht anders aus? Keine Sorge, dies ist eine Aufbauanleitung für mehrere Rahmentypen.

sora.de
Am Schunkenhofe 11
99848 Wutha-Farnroda
E-mail: info@sora.de

Servicetelefon :
Mo - Do. 9 - 12 und 13-16 Uhr
Fr. 9 - 12 Uhr
036921 914 37