

DVD Modulregal 33,5 cm Breite 23300

1 Vor der Montage zuerst die Schutzfolie entfernen (beidseitig).

Die Eckleisten 23300t werden in den Regalboden 23300d gesteckt und mittels Schrauben und Muttern (M3) fixiert. (alle Schrauben bitte nur leicht anziehen)

2 **alle Keilhalter nach oben !**

Die Regalböden 23300c werden in das Seitenteil 23300b gesteckt, dabei müssen die Keilhalter oben sein.

3 Die Regalböden (außen) so montieren, dass der nicht bündige Teil der Eckleisten oben ist.

Die beiden fertig montierten Regalböden (außen) 23300d, werden nun an das Seitenteil 23300b gesteckt und mittels Schrauben und Muttern (M3) fixiert.

4

Jetzt werden die beiden Seitenteile (außen) 23300e befestigt und zusätzlich an den Eckleisten verschraubt.

5

Abschließend wird die Rückwand 23300a aufgelegt und mittels Keilen fixiert. Sollen mehrere Regale nebeneinander aufgestellt werden, können sie mit Hilfe der längeren M3 Schrauben verbunden werden.

Acrylpflege :
 Zum Reinigen der Acrylteile reichen klares Wasser und ein feuchtes Tuch. Andere Reiniger können die brillante Oberfläche angreifen. Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden. info@sora.de

Ersatzteile :

- 24 Stück : Schrauben und Muttern M3
- 2 Verbindungsschrauben und Muttern M3
- 14 Keile